

Weblinkライセンスについて

- Weblinkの使用にはAdvancedAssemblyExtension (AAX) ライセンスパッケージが必要になります。


- Weblinkライセンス確認方法

【確認方法その1】

- ① Creo上で「ファイル」タブのヘルプ/システム情報をクリック
- ② 情報ウィンドウが開きます



※表示されない場合はワーキングディレクトリ内の「support.inf」をテキストエディタで開いて確認してください。

- ③ 「設定済みオプションモジュール」のリスト内に「Pro/Web.Link」があるかを確認



【確認方法その2】

- ① Creoインストールフォルダ¥bin¥ptcstatus.bat を起動
- ② Licenseリスト内に「Pro/Web.Link」があるかを確認



※リスト内にライセンスが無い場合は、Weblink機能を使用することができません。